



EM32DX-C4 IO 扩展模块

用户使用手册

Version 2.0

2017年8月14日

©Copyright 2017 Leadshine Technology Co., Ltd.

All Rights Reserved.

雷赛智能官方代理: 雷创智能科技

www.leadtronker.com





本手册版权归深圳市雷赛控制技术有限公司所有,未经本公司书面许可,任何人不得翻印、 翻译和抄袭本手册中的任何内容。

本手册中的信息资料仅供参考。由于改进设计和功能等原因, 雷赛公司保留对本资料的最终解释权, 内容如有更改, 恕不另行通知。

间试机器要注意安全!用户必须在机器中设计有效的安全保护装置,在软件中加入出错处理程序。否则所造成的损失, 雷赛公司没有义务或责任负责。



第1章 产品概述	4
1.1 产品简介	4
1.2 产品特点	4
1.3 技术规格	5
1.4 安装使用	6
第2章 产品外观及硬件接线	7
2.1 产品外观	7
2.2 接口分布及针脚定义	8
2.2.1 J301 电源接口	9
2.2.2 CAN0、CAN1 接口定义	9
2.2.3 J201 接口定义	10
2.2.4 S301 接口定义	11
2.3 接口电路	13
2.3.1 通用输入信号接口	13
2.3.2 通用输出信号接口	14
第3章 对象字典	16
3.1 通用参数	16
3.2 设备参数	17
3.3 制造商参数的保存	18
3.4 错误码及处理	19
第4章 指示灯定义及说明	21
4.1 指示灯定义	21
4.2 指示灯状态	22
4.3 指示灯错误状态的清除	22
第5章 使用案例	23
5.1 IEC 示例	23
5.1.1 硬件连接	23
5.1.2 添加主站	24
5.1.3 添加管理器	25
5.1.4 主从站配置	27
5.1.5 应用示例	29
5.2 BASIC 示例	31
5.2.1 硬件连接	31





5.2.1	添加模块	32
5.2.3	应用例程	34



第1章 产品概述

1.1 产品简介

雷赛 EM32DX-C4 模块是一款基于 ASIC 技术的高性能、高可靠性的 CANopen 总线数字 量输入输出扩展模块,具有 16 路通用输入接口和 16 路通用输出接口。输入输出均采用光电隔 离和滤波技术,可以有效隔离外部电路的干扰,以提高系统的可靠性。

EM32DX-C4 主要用于与雷赛公司支持 CANopen 总线通讯的控制器和支持 CANopen 总线的控制卡配套使用。

1.2 产品特点

- ① 16 路通用输入:提供光电隔离、抗干扰滤波。
- ② 16 路通用输出:提供光电隔离、抗干扰滤波。
- ③ 内部 24V 隔离电源,具有直流滤波器。
- ④ 插拔式接线端子。



徐原厂+的选择 原厂+的服务

-的成本

悠原

1.3 技术规格

EM32DX-C4 IO 扩展模块主要规格指标如下:

表 1.1 EM32DX-C4 规格指标

		输出特性		
IO 端子排	直插	IO 端子排	直插	
输入通道数	16 路	输出通道数	16 路	
指示灯	1 个绿色 LED/通道	指示灯	1个绿色 LED/通道	
输入类型	低电平输入有效	输出类型	漏型输出,低电平有效	
输入电压	21~27V DC	负载电压	21~27V DC	
额定输入电压	24V DC	输出电流	300mA/通道	
最大连续电压	30V DC	漏电流	最大 8uA/通道	
浪涌	35V DC, 500ms	浪涌电流	2A, 100ms	
导通电流	≥4.2mA(15V) 典型值 6.9 mA(24V)			
关断电流	$\leq 1.2 \text{mA}(5\text{V})$			
光隔离	500V AC, 1 Minute	光隔离	500V AC, 1 Minute	
隔离组数	16组,单独隔离/通道	隔离组数	16 组,单独隔离/通道	
运行环境				
环培泪度	水平安装: 0~55 ℃			
"下究(血)文	垂直安装: 0~45 ℃			
相对湿度	95%无凝结			
运输/存储环境				
运输/存储温度	-20 ~ 70 °C			
自由落体		03m.5次.产品	句 生	
EN60068-2-32	0.3 m, 5 次, 广苗包装			
相对湿度	95%无凝结			
电磁兼容性	电磁兼容性			
静电放电 EN	±8 kV,对所有表面的空气放电 ±4 kV,对暴露导电表面的接触放电			
61000-4-2				
快速瞬变脉冲	+2 kV, 5 kHz, 到交流和	1直流系统电源的耦	合网络 ±2 kV, 5 kHz, 到 I/O	
EN 61000-4-4	的耦合夹			



+的选择

+的服务

的成本

[泉]

原 您

原

1.4 安装使用

EM32DX-C4模块采用底板定位孔的方式安装,底板安装尺寸如图1.4所示(单位均为mm)。 注: EM32DX-C4 模块正面面板到底板的距离为 145mm:



图 1.4 安装底板尺寸图



的选择 的服务

第2章 产品外观及硬件接线

2.1 产品外观

雷赛 EM32DX-C4 IO 扩展模块提供 16 路输入接口、16 路输出接口,带有两个 RJ45 类 CAN 扩展口、模块波特率拨码开关、模块站号拨码开关和终端电阻选择开关等,产品外观如图 2.1。



图 2.1 em32dx-e4 模块外观图





2.2 接口分布及针脚定义

EM32DX-C4 IO 扩展模块硬件接口分布如图 2.1 所示,其接口定义如表 2.1 所示: 表 2.1 接口功能简述

名称	功能介绍
J301	直流 24V 电源输入
CAN0	CAN0 总线接口
CAN1	CAN1 总线接口
J201	IO 接线段子
S301-1、S301-2	输出口初始电平拨码设置
\$301-3~\$301-6	模块 CAN ID 站号拨码开关
S301-7	模块波特率拨码设置
S301-8	终端电阻选择开关



图 2.1 EM32DX-C4 模块硬件接口图





2.2.1 J301 电源接口

J301为24V电源输入接口,标有24V的端子接+24V,标有0V的端子接外部电源地。PE为外壳地接口。

2.2.2 CAN0、CAN1 接口定义

接口 CAN0、CAN1 是 CAN 总线接口,采用 RJ45 端子,其引脚号和信号对应关系见表 2.2 所示: (备注:两个 CAN 总线接口不区分输入接口和输出接口)

CAN0 信号	信号描述	CAN1 信号	信号描述	说明
1	CAN_P	1	CANP	CAN 高电平
2	CAN_N	2	CANN	CAN 低电平
3	CAN_GND	3	CAN_GND	CAN 地信号
4	NC	4	NC	保留
5	NC	5	NC	保留
6	NC	6	NC	保留
7	CAN_GND	7	CAN_GND	CAN 地信号
8	NC	8	NC	保留

表 2.2 接口CAN0、CAN1 引脚号和信号关系表





2.2.3 J201 接口定义

J201 接口表示 16 路通用输入(IN0-IN15)和 16 路通用输出(OUT0-OUT15),对应的引脚分布如下图表 2.3 所示:

	表 2.3 J2	01 接口定义	
序号	功能	序号	功能
1	IN0	2	OUT0
3	IN1	4	OUT1
5	IN2	6	OUT2
7	IN3	8	OUT3
9	IN4	10	OUT4
11	IN5	12	OUT5
13	IN6	14	OUT6
15	IN7	16	OUT7
17	GND	18	GND
19	IN8	20	OUT8
19 21	IN8 IN9	20 22	OUT8 OUT9
19 21 23	IN8 IN9 IN10	20 22 24	OUT8 OUT9 OUT10
19 21 23 25	IN8 IN9 IN10 IN11	20 22 24 26	OUT8 OUT9 OUT10 OUT11
19 21 23 25 27	IN8 IN9 IN10 IN11 IN12	20 22 24 26 28	OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12
19 21 23 25 27 29	IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 IN13	20 22 24 26 28 30	OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 OUT13
19 21 23 25 27 29 31	IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 IN13 IN14	20 22 24 26 28 30 32	OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 OUT13 OUT14
19 21 23 25 27 29 31 33	IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 IN13 IN14 IN15	20 22 24 26 28 30 32 34	OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 OUT13 OUT14 OUT15





2.2.4 S301 接口定义

S301 接口是拨码设置开关,包含输出口初始电平拨码设置、模块 CAN ID 站号拨码开关、 模块波特率拨码设置和终端电阻选择开关。其中 S301-1 表示拨码开关 S301 的 1 号拨码开关, S301-2 表示拨码开关 S301 的 2 号拨码开关,以此类推。拨码开关示意图如图 2.3 所示



图 2.3 拨码示意图

初始电平设置

拨码开关 S301-1、S301-2 用于设置模块初始电平,其中 S301-1 用于设置 OUT0~OUT7 端口初始电平,S301-2 设置 OUT8~OUT15 端口初始电平。其具体定义如表 2.4 所示。

表 2.4	初始电平定义

序号	开关状态	功能
G201.1	ON	OUT0~OUT7 初始电平为低电平
S301-1	OFF	OUT0~OUT7 初始电平为高电平
	ON	OUT8~OUT15 初始电平为低电平
S301-2	OFF	OUT8~OUT15 初始电平为高电平





模块 CAN ID 号设置

拨码开关 S301-3~S301-6 用于设置模块的 CAN ID 站号,其具体定义如表 2.5 所示。 表 2.5 模块CAN ID站号定义

开关状态			功能	
S301-3	S301-4	S301-5	S301-6	CAN ID 站号
ON	OFF	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	OFF	2
ON	ON	OFF	OFF	3
OFF	OFF	ON	OFF	4
ON	OFF	ON	OFF	5
OFF	ON	ON	OFF	6
ON	ON	ON	OFF	7
OFF	OFF	OFF	ON	8
ON	OFF	OFF	ON	9
OFF	ON	OFF	ON	10
ON	ON	OFF	ON	11
OFF	OFF	ON	ON	12
ON	OFF	ON	ON	13
OFF	ON	ON	ON	14
ON	ON	ON	ON	15

模块波特率设置

拨码开关 S301-7 用于设置模块的通讯波特率,其具体定义如表 2.6 所示。

表 2.6 模块通讯波特率定义

序号	开关状态	波特率
~~~~	ON	500K
S301-7	OFF	1M

## 模块终端电阻设置

拨码开关 S301-8 用于设置模块的终端电阻,其具体定义如表 2.7 所示。 表 2.7 模块通讯波特率定义

序号	开关状态	连接状态
	ON	连接终端电阻
S301-8	OFF	断开终端电阻



+的选择

+的服务

的成本

原厂

原厂

原

您

# 2.3 接口电路

2.3.1 通用输入信号接口

模块为用户提供16路通用数字输入接口,用于开关信号、传感器信号或其它信号的输入。 其接口电路加有光电隔离元件,可以有效隔离外部电路的干扰,以提高系统的可靠性。

通用数字输入接口接线图如图 2.4 所示:







2.3.2 通用输出信号接口

模块为用户提供了 16 路通用数字输出接口,由 MOS 管驱动,单路输出电流可达 0.3A,可用于对继电器、电磁阀、信号灯或其它设备的控制。其接口电路都加有光电隔离元件,可以 有效隔离外部电路的干扰,提高了系统的可靠性。输出电路采用 OD 设计,上电默认 MOS 管 关断。模块通用数字输出信号控制常用元器件的接法如下:

(1) 通用发光二极管

通用数字输出端口控制发光二极管时,需要接一限流电阻 R,限制电流在 10ma 左右,电阻值大约在 2K 到 5K 左右,根据使用的电源来选择,电压越高,使用的电阻值越大些。接线图如图 2.5 所示:



(2) 灯丝型指示灯:

通用数字输出端口控制灯丝型指示灯时,为提高指示灯的寿命,需要接预热电阻 R,电阻 值的大小,以电阻接上后输出口无输出时,灯不亮为原则。接线图如图 2.6 所示:



图 2.6 通用输出接线图





(3) 小型继电器:

继电器为感性负载,当继电器突然关断时,其电感会产生一个很大的反向电压,有可能击 穿输出 MOS 管,模块内输出口有续流二极管,以保护输出口 MOS 管。继电器接线图如图 2.7 所示:



**注** 意: 在使用通用数字输出端口时,切勿把外部电源直接接至通用数字输出端口上,否则会 造成 MOS 管损坏。



給 原厂+的选择 原厂+的服务 修 原厂-的成本

# 第3章 对象字典

# 3.1 通用参数

索引	子索引	名称	数据类型	访问	描述
				属性	
1000H	00H	Device type	Unsigned32	ro	Device type and profile(设备类型)
					初始值: 0xF0191
1001H	00H	Error register	Unsigned8	ro	Error register (错误寄存器)
					初始值: 0x00
1003H		Predefined error field	Unsigned8	rw	
	00H	Number of errors	Unsigned8	rw	Number of error (设备当前出现的错误 个数)
	01H-04H	Error field	Unsigned32	ro	Error number (错误码)
1005H	00H	COB-ID SYNC	Unsigned32	rw	Identifier of the synchronizationobject
1006H	00H	Sync time	Unsigned32	rw	Sync time (同步报文的周期)
1007H	00H	Sync window length	Unsigned32	rw	Time window for synchronous PDOs in
					μS(同步 PDO 的窗口时间)
1008H	00H	Mfg. device name	Vis String8	ro	Manufacturer's designation
					初始值: EM32DX-C4
1009H	00H	Mfg. hardware version	Vis String8	ro	Hardware version
					初始值: V1.01
100AH	00H	Mfg. software version	Vis String8	ro	Software version
					初始值: V1.01
100CH	00H	Guard time	Unsigned16	rw	Time span for Node Guarding [ms](节 点保护时间)
100DH	00H	Life time factor	Unsigned8	rw	Repeat factor for Node Guarding
1010H		Store parameters	Unsigned32		Store parameters (保存参数)
	00H	Largest sub-index	Unsigned8	ro	Largest sub-index supported »04h
	01H	Save all parameters	Unsigned32	rw	Save all parameters (保存所有参数)
	02H	Save communication	Unsigned32	rw	Save Communication Parameters (保存 通讯参数)
	03H	Save application	Unsigned32	rw	Save Application Parameters(保存应用 参数)
	04H	Save manufacturer	Unsigned32	rw	Save Manufacturer Parameters (保存制 造商参数)
1011H		Restore defaults	Unsigned32		Restore defaults as group
	00H	Largest sub-index	Unsigned8	ro	Largest sub-index supported »04h
	01H	Restore all defaults	Unsigned32	rw	Restore all defaults
	02H	Restore communication	Unsigned32	rw	Restore Communication defaults

## Authorized Distributor of Leadshine Technology



雷赛 EM32DX-C4 IO 扩展模块用户使用手册 V2.0

給原厂+的选择 原厂+的服务 原厂-的成本

	03H	Restore application	Unsigned32	rw	Restore Application defaults
	04H	Restore manufacturer	Unsigned32	rw	Restore Manufacturer defaults
1014H	00H	COB-ID EMCY	Unsigned32	rw	80h + Node ID(紧急报文的COB-ID)
1017H	00H	Producer Heartbeat	Unsigned16	rw	Time interval for producer Heartbeat(心
		Time			跳报文时间)
1018H		Identity		ro	(设备信息)
	00H	Largest sub-index	Unsigned8	ro	Largest sub-index supported »04h
	01H	Vendor ID	Unsigned32	ro	Vendor ID
					初始值: 0x00000331
	02H	Product code	Unsigned32	ro	Product code
					初始值: 0x0000051
	03H	Revision number	Unsigned32	ro	Revision number
					始值: 51
	04H	Serial number	Unsigned32	ro	Serial number
					初始值: 0x0000051

# 3.2 设备参数

索引	子索引	名称	数据类型	访问	描述
				属性	
1400H		RPDO1 parameter			1st receive PDO parameter (第一个接
					收PDO参数)
	00H	Largest sub-index	Unsigned8	ro	Largest sub-index supported »05h(最大 子索引个数-5个)
	01H	COB-ID used	Unsigned32	rw	COB-ID used: 200h + Node ID(PDO 的COB-ID号)
	02H	Transmission type	Unsigned8	rw	Default type = 1 (synchronous)(传输类型)
	03H	Inhibit time	Unsigned16	rw	Default = 0 (禁止时间)
	05H	Event timer	Unsigned16	rw	Default=0(时间时间)
1600		RPDO1 mapping			PDO mapping for RPDO1, settings (第
		parameter			一个PDO的映射参数)
	00H	# of mapped objects	Unsigned8	rw	Number of mapped objects, range 1 –
					64(映射对象个数)
	01H-08H	Application Objects	Unsigned32	rw	R_PDO1 mapping applicatiopn objects (第一个接收PDO的映射应用对象)
1800H		TPDO1 parameter			1st transmit PDO parameter(第一个发 送PDO参数)
	00H	COB-ID used	Unsigned8	ro	Largest sub-index supported »05h(最大 子索引个数5个)
	01H	COB-ID used	Unsigned32	rw	COB-ID used: 180h + Node ID(PDO 的COB-ID号)

## Authorized Distributor of Leadshine Technology



雷赛 EM32DX-C4 IO 扩展模块用户使用手册 V2.0

·的选择 ·的服务

原

	02H	Transmission type	Unsigned8	rw	Default type = 1 (synchronous)(传输类
					型)
	03H	Inhibit time	Unsigned16	rw	Default = 0 (禁止时间)
	05H	Event timer	Unsigned16	rw	Default = 0(事件时间)
1A00H		TPDO1 mapping			PDO mapping for TPDO1, settings (第
		parameter			一个发送PDO的映射参数)
	00H	# of mapped objects	Unsigned8	rw	Number of mapped objects, range 1 –
					64(映射参数个数)
	01-08H	Application Objects	Unsigned32	rw	T_PDO1 mapping applicatiopn objects
					(第一个发送PDO的映射应用参数)
6100H		read input 16-bit			(16位输入)
	00H		Unsigned8		number of entries
	01H		Unsigned16		IN16bit(用于保存16位输入值)
6300H		write output 16-bit			
	00H		Unsigned8		number of entries
	01H		Unsigned16		OUT16bit (用于保存16位输出值)

# 3.3 制造商参数的保存

修改制造商参数对象字典后,需要往索引 0x1010 子索引 0x04 中(该子索引数据长度为 32) 写入 0x01,这些参数才会保存至 FLASH 中。

参数保存至 Flash 中,再次重新上电启动的时候,系统自动加载修改后的参数。 如果不将参数保存,再次重新上电启动的时候,系统将加载修改前的参数。

初始值的恢复:若往索引 0x1010 子索引 0x04(该子索引数据长度为 32)写入 0x14,制造商参数会恢复初始值(即恢复为制造商参数列表中的初始值列的数据)。





## 3.4 错误码及处理

## (1) 错误码描述

在对象字典的索引 1001H 和 1003H 用于保存错误相关信息。

索引	子索引	名称	数据类型	访问	描述
				属性	
1001H		Error register	Unsigned8	ro	Error register
1003H		Predefined error field	Unsigned8	rw	Number of error entries
	00H	Number of errors	Unsigned8	rw	Number of error entries
	01H-04H	Error field	Unsigned32	ro	Error number

**索引 1001H**:错误寄存器,包含错误类型信息。若模块发生错误,该参数作为紧急报文的一部分,发送给主站。该参数的错误值意义如下表:

错误值	描述
00H	没有错误
01H	通用错误
11H	CAN 通讯错误
81H	制造商制定错误

索引 1003H:用于存储当前的错误信息。

子索引 00H,用于表示当前存储的错误个数,本模块中,做大可以存储 4 个错误。

子索引 01H-04H,用于存储错误码,最新的错误码,总是存储在 01H 中,之前的错误码 一次向下移动。错误码结构如下所示:

MSB				LSB
31	16	15		0
制造商指定信息			错误代码	

本模块的错误码如下表:

错误码	代码功能描述
0000H	没有错误
2310H	输出端口电流过大
3120H	主电压过低
8110H	CAN 报文过载
8120H	CAN 控制器处于被动错误模式
8130H	节点保护或心跳报文错误
8140H	CAN 控制器从关闭状态恢复
8210H	PDO 长度错误



## (2) 错误码发送

当模块出现错误后,会通过紧急指示对象将错误码发送给主站。一个紧急报文由8字节组成,格式如下:

COB-ID	Byte 0-1	Byte 2	Byte 3-7
0v090 Node ID	建皂花面	错误寄存器	制造商特定的错误
0x080+Node_ID	<b></b> 相 厌 1149	(对象 0x1001)	区域

## (3) 错误码的清除

当模块的所有错误已经排除,需要将已经记录的错误码清除。清除方法:向索引 1003H 的子索引 00H 中写入 0x00H。



+的选择

+的服务

的成本

原」

悠 原

# 第4章 指示灯定义及说明

## 4.1 指示灯定义

RJ45 绿色指示灯:用于指示模块当前的 NMT 状态。 RJ45 黄色指示灯:用于指示模块的错误状态。

指示灯变化最小时间为 200ms,循环闪烁周期如图 4.1 描述所示。





+的选择

▶的服务

原厂

原厂

# 4.2 指示灯状态

绿色指示灯循环闪烁描述如表 4.1 所示:

表 4.1 绿色指示灯状态					
绿色指示灯	设备状态	描述			
常灭	设备初始化错误	错误状态结合错误指示灯			
单闪	停止状态	设备处于 NMT 停止状态			
连续闪烁	预操作状态	设备处于 NMT 预操作状态			
常亮	操作状态	设备处于 NMT 操作状态			

黄色指示灯循环闪烁描述如表 4.2 所示:

表 4.2 黄色指示灯状态

黄色指示灯	设备状态	描述
连续闪烁	设备初始化错误	设备硬件校验错误或设备软硬件不匹配
常灭	没有错误	
常亮	总线关闭	CAN 控制器处于关闭状态
单闪	CAN 警告限制	CAN 总线有错误发生,状态异常
双闪	错误控制事件发	节点保护错误或心跳报文错误
	生	
三闪	设备初始化错误	初始化 CAN 协议错误
其他状态	设备初始化错误	连接指示灯常灭,错误指示灯快速非周
		期性闪烁, 表示模块的主板与底座连接
		异常

# 4.3 指示灯错误状态的清除

模块发生报警或错误后,错误指示灯会闪烁,清除设备的错误后,指示灯的状态不会自动 清除,需要通过设置设备的 NMT 状态才能清除。

操作步骤:① 向模块发送 NMT 指令(命令字 128),设置模块为预操作状态;

② 向模块发送 NMT 指令(命令字1),设置模块为运行状态。



# 第5章 使用案例

雷赛数字 IO 模块 EM32DX-C4 符合 CANopen 标准,是一个标准的 CANopen 从站,通过 CANopen 总线端口可以支持 CANopen 总线主站的扩展使用,如雷赛 SMC600-IEC 系列、 PMC300 系列、BAC300 系列和 PAC 系列运动控制器。以下分别以 SMC606-IEC 和 SMC604-BAS 运动控制器作为主站和 EM32DX-C1 作为从站配合使用为例介绍从站的使用方法。其中 SMC606-IEC 示例使用 IEC 编程方式, SMC604-BAS 示例使用 BASIC 编程方式。

## 5.1 IEC 示例

## 5.1.1 硬件连接

雷赛 SMC606 控制器的外形如下图 5.1 所示:



图 5.1 SMC606 外形

CAN0/CAN1: CAN 总线通讯接口。

各端口的详细描述请参考 SMC600 系列控制器的使用手册。

设备间的连接:通过超五类带屏蔽层的网线(线序为平行网线)将 SMC606 的 CAN0 口与 EM32DX-C4 的 CAN0 口连接。

模块上的拨码开关,根据后续的操作步骤设置。



·的选择 ·的服务

原原

## 5.1.2 添加主站

CANOpen 总线控制器,驱动总线 IO 模块时,首先添加 CANopen 总线。

选择设备右击选择"添加设备"(如图 5.2 所示) => 在弹出的窗口中选择"现场总线" => "CANbus"= > "CANbus-3S Smart software Solutiongs GmbH", 然后点击添加设备, 如图 5.3 所示。

设备	-	<b>д X</b>
CanopenIO		
Device (SMC606-IEC)		
⊫ 🗐 ILC	Ж.	剪切
🖻 🧔 Application		复制
👘 库管理器	Ē.	粘贴
PLC_PRG (PRG)	$\times$	刪除
□  任务配置	G.	属性
⊟ S MainTask	*:::	添加对象 🕨 🕨
	0	添加文件夹
SoftMotion General Axis Pool	0	添加设备
		更新设备
	ß	编辑对象
		编辑对象,使用
		在线配置模式
		仿真
		设备配置 ▶

图 5.2 添加设备

设备	- 무 3	山添加设备			
CanopenIO Compenio Device (SMC606-IEC) Compenies PLC Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenies Compenie	(	名称: CANbus 行为:	/ 沙奈(1) (1) 1 排冷奈(10) (10) 車利沿谷	ഡ	
<ul> <li></li></ul>		设备: 供应商: 《全部供应商》	<u>供</u> 应查	<b>-</b> 	
MainTask  MainTask  DLC_PRG  SoftMotion General Axis Pool  M Tra (M Tra)		■ f f f f f f f f f f f f f f f f f f f		10 <b></b> -	
		● Book Ethercat ● III Modbus ● III 以太网适配器	35 - Smart Software Solutions GmbH	3.5.5.0	
		図ェク 活加	CANaman 肖姓		

图 5.3 添加 CANopen 总线



原厂+的选择 原厂+的服务

-的成本

您

原厂

## 5.1.3 添加管理器

选择 "CANbus", 右击 "添加设备"如图 5.4 所示, 在弹出的窗口选择 "CANopen" => "CANopen 管理器" => "CANopen_Manager", 然后点击添加设备得到如图 5.5 所示。





备	▼ 4 1 添加设备
CanopenIO CanopenI CanopenIO Cano	<ul> <li>名称: CANopen_Manager</li> <li>行为:</li> <li>● 添加设备(A) ● 插入设备(D) ● 接设备(D) ● 更新设备(D)</li> <li>设备:</li> <li>供应商: </li> </ul>
SoftMotion General Axis Pool M_Trg (M_Trg) CANbus (CANbus)	名称 供应商 版本 □- ⑪ 现场总线 □- CANopen □- CiA CANopen管理器 □ CANopen_Manager 35 - Smart Software Solutions GmbH 3.5.5.0





给原厂+的选择

您

原厂+的服务

原厂-的成本

## 1) 添加模块

选择 CANopen 管理器, 右击选择"添加设备"如图 5.6 所示, 在弹出的窗口选择"CANopen" => "远程设备" => "EM32DX-C4", 然后点击添加设备, 如图 5.7 所示:



图 5.6 添加从站设备



图 5.7 添加 EM32DX-C4 模块





5.1.4 主从站配置

#### 1) CAN 网络及波特率设置

双击"CANbus",进入 CAN 网络配置界面。

CAN 网络配置: SMC606 控制器有两个 CAN 口,本例程中使用 CAN0 口, CANbus 页面 中的"网络"设置为0(如果采用 CAN1 口,则"网络"设置为1)。

波特率设置: CAN 总线有多档波特率,本例程中使用 1M 的波特率。参数配置完成后,显示界面如图 5.8 所示:



图 5.8 CAN 总线配置页面

#### 2) CAN 主站配置

双击"CANopen_Manager",进入CAN 主站配置界面。

节点 ID:采用默认配置。

同步:勾选使能同步报文。循环周期为任务周期的整数倍;窗口长度比循环周期大 200。 配置完成后的界面如图 5.9 所示:



图 5.9 CANopen 主站配置页面





## 3) 模块配置

双击"EM32DX_C4",进入模块配置界面。

节点 ID:本例中设置模块 ID 为 1。

勾选"使能专家设置"后,可以看到多项隐藏的参数,一般情况下用户不需要设置这些参数,采用默认配置。配置完成后的界面如图 5.10 所示。

设备	<b>→</b> ₽ X	EM32DX_C4 🗙				
CanopenIO		CANopen远程设备 PDO	映射 接收PDO映射 发送	PDO映射服务数据对象	➡ CANopen I/O映射	状态 🚺 信息
Device (SMC606-IEC)		概述				
🛱 🗐 PLC		井占10 1	SDO)@	道(1/1 有効)	CONCORO	
🖹 🧔 Application					Chropen	
─ 🎁 库管理器		📝 使能专家设置	📃 可选设备			
PLC_PRG (PRG)		创建全部SDO	📃 未初始化	☑ 复位节点:	次:002 🔻	
🖃 👺 任务配置		□ 使能同步发生器				
🖮 🍪 MainTask						
PLC_PRG		节点保护		Heartbeat		
SoftMotion General Axis Pool		□ 启用节点保护		🗹 启动心跳生产		
M_Trg (M_Trg)		保护时间 (臺秒)	0	生产时间(ms):	200 🌲	
CANbus (CANbus)		生命周期系数:	0			
🚊 👔 CANopen_Manager (CANopen_Manager	)			心跳消费	(0/0有效)	
EM32DX_C4 (EM32DX-C4)		坚刍体口		时间		
		→ 使能紧急情况		11日 教活时间创建		
		COR ID:	THODETD I 16 #90		100	
		COB-ID:	\$NODEID+16#80	008-10 (十六)进 16#	100	
				🗌 激活时间消耗		
		在重新启动时检查				
		☑ 检查供应商ID	🔲 检查产品号	🔲 检查版本号		
	1	1 Contraction of the second				

图 5.10 CANopen 模块配置界面

点击 "PDO 映射",显示界面如图 5.11 所示,勾选接收 PDO 和发送 PDO (采用默认配置,不需要修改)。主站与从站之间通过 PDO 交互数据,因此,该选项必须选择。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EM32DX_C4	ĸ							
CanopenIO	CANopen远程设备 P	DO映射 接收PDC	D映射 发送	PDO映射 服务数据对	象 📮 CANopen I/O映射	状态 🕕 信息			
Device (SMC606-IEC)	选择接收PDO (RPDO	)				选择发送PDO (TPD	0)		
	名称	索引	子索引	位长度		名称	索引	子索引	位长度
	RPDO1	16#1400				TPDO1	16#1800		
● 「原管理器 ] PLC_PRG (PRG) ● 愛 任务跟责 ● 愛 MainTask 	OUT16bit	16#6300	16#01	16		IN16bit	16#6100	16#01	16
Softwisin General Axis Pool     M_Trg (M_Trg)     GANbus (CANbus)     GANbus (CANbus)     Gf CANboen_Manager (CANopen_Manager)     GE EM32DX_C4 (EM32DX-C4)									

图 5.11 PDO 映射界面

#### 4) 模块拨码设置

从上面的配置过程可以得到: CAN 网络波特率为1M;模块节点号(模块 ID 号)为1; 该模块为网络内的最后一个模块(整个网络内只有一个模块,也为最后一个模块),需要拔上终端电阻。

模块上的拨码按上述要求配置。



·的选择 ·的服务

原

- 5.1.5 应用示例
- (1) 程序功能:

在 SMC606 控制器上实现对 EM32DX-C4 模块的 IN0 读取,OUT0 输出控制。

- a. 当 INO 指示灯亮(低电平)时,该模块的 OUTO 指示灯亮(低电平);
- b. 当 INO 指示灯不亮(高电平)时,该模块的 OUTO 指示灯也不亮(高电平)。
- (2) 需要的资源:

```
"SMC606"库、"IpoLibModule"库、"CANopenLib"库
```

(3) 工程源码:

CANopen 扩展-"CANopen_IO"

- (4) 编辑程序如下:
  - a. 在工程中调用总线控制器 SMC606 的 IO 数据处理模块 PD606_IO_Cmd。
  - b. 声明 BOOL 型变量 CANopen_INO 和 CANopen_OUTO。
  - c. 编写 IO 操作代码,如下图 5.12 所示。



图 5.12 IO 操作代码界面





## (5) 配置模块的 CANopen I/O 映射:

将程序中申明的变量 CANopen_IN0 和 CANopen_OUT0 配置到 IO 模块的映射表, 配置完成后显示的界面如图 5.13 所示:

· 문화 · 문	EM32DX_C	t x									
= 🔄 CanopenIO	CANopen远程设备	PDO映射 接收PDO映射	发送PDO映射	服务数据对象	CANop	en I/O映射	状态	<ol> <li>信息</li> </ol>			
E Device (SMC606-IEC)	通道										
□ BI PLC	变量		映射	通道	地址	类型	单位	描述			
E O Application	8- 70			OUT16bit	%OW2	UINT					
11 库管理器	- V Applica	tion.PLC_PRG.CANopen_OU	то 🍞	Bit0	%QX4.0	BOOL					
PLC_PRG (PRG)	*>			Bit1	%QX4.1	BOOL					
😑 🗃 任务配置	<b>*</b> @			Bit2	%QX4.2	BOOL					
🖻 🍪 MainTask	*>			Bit3	%OX4.3	BOOL					
PLC_PRG	<b>5</b> 2			Bit4	%QX4.4	BOOL					
🚡 SoftMotion General Axis Pool	*>			Bit5	%QX4.5	BOOL					
M_Trg (M_Trg)	*>			Bit6	%QX4.6	BOOL					
CANbus (CANbus)	*>			Bit7	%QX4.7	BOOL					
CANopen_Manager (CANopen_Manager)	<b>*</b> ø			Bit8	%QX5.0	BOOL					
EM32DX_C4 (EM32DX-C4)	**			Bit9	%QX5.1	BOOL					
	*>			Bit10	%QX5.2	BOOL					
	*>			Bit11	%QX5.3	BOOL					
	**			Bit12	%QX5.4	BOOL					
	**			Bit13	%QX5.5	BOOL					
	<b>*</b> @			Bit14	%QX5.6	BOOL					
	<b>*</b> @			Bit15	%QX5.7	BOOL					
	8- 🍫			IN16bit	%IW2	UINT					
	- 🍫 Applica	tion.PLC_PRG.CANopen_In0	<b>~</b> *	Bit0	%EX4.0	BOOL					
				Bit1	%IX4.1	BOOL					
	- *>			Bit2	%IX4.2	BOOL					
	**>			Bit3	%IX4.3	BOOL					
	🍫			Bit4	%IX4.4	BOOL					
						[	重要	眼射	Always update variables:	Enabled 2 (always in bus cycle task)	

图 5.13 配置 IO 映射页面

- (6) 运行程序:
  - a. 将模块 INO 端口与 24V 地接通, INO 指示灯亮, OUTO 指示灯也亮。在线监控界面中 EtherCAT_INO 和 EtherCAT_OUTO 值为 TRUE;
  - b. 将 INO 端口与 24V 地断开, INO 指示灯灭, OUTO 指示灯也灭。



小服争

# 5.2 BASIC 示例

5.2.1 硬件连接

雷赛 SMC604-BAS 控制器的外形如下 5.14 所示:





设备间的连接:使用超五类带屏蔽双绞线将 SMC604-BAS 的 CAN0 口和 EM32DX-C1 的 CAN0 口相连。如下图 5.15 所示:







5.2.1 添加模块

(1) 硬件准备:设置模块的波特率(建议1M),具体操作方法参考本文档2.2.5 节 SW0 拨码 设置;设置模块的CAN ID 号, 具体操作方法参考本文档2.2.6 节 SW1 拨码设置;

(2) 打开 SMC BASIC STUDIO 软件,新建工程,详细方法请参考《SMC600 系列控制器 用户手册》

(3) 设置主站的波特率和各模块的波特率一致,如图 5.16 所示

X 単 略 9 で   □ 早 早 見   単	I III, I → IIII, Al	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
[程	==开始== main.bas CANOper	==开始== main.bas CANOpen设备编辑器											
	配置主站 配置文件 主站信息 名称: CANBUS_0 主站ID: 127 ♀	<b>周步报文</b>	<ul> <li>心跳报文</li> <li>☑ 使能心跳振</li> <li>◆ 生产时间(ns):</li> </ul>	较生产 4000									
	波特率: 1000K ▼ 10K 20K 10K 20K 100K 100K 125K 125K	(循环周期(us): 2000 映射关系 模拟量輸入映射关系 模拟量輸出		亦母々称									
	200K 800K 1000K												
	设置主站	的波特率											

图 5.16 设置主站的波特率

(4) 点击左侧"工程"目录,选中 CANBUS_0,具体路径为"解决方案[]" → "设备[CANopen]" → "CANBUS_0"。在"CANBUS_0"上单击鼠标右键,选择"扫描设备",如图 5.17 所示

	🖳   🎫 🐘 🖄	3
工程	_==开始==	main.bas
- WE [CANopenModule]	配置主站 配置	置文件
	主站信息	
□ ····································	名 称:	CANBUS_0
	主站ID:	127
	波特率:	1000K
	轴映射关系	<u>ል</u> ድ እ ተለወሰ ፅቶት
	加タクル	
· ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	· 汉田·白柳	
<b></b>		

5.17 扫描从站模块





扫描过程中会弹出"获取从站扫描列表"信息,扫描成功会出现"共扫描到 XX 个设备, 是否添加",选择"是",添加成功后,在"CANBUS_0"目录下,可以看到当前的模块名称, 表示已经将模块添加到 CAN 总线上。如图 5.18 和 图 5.19 所示



图 5.18 扫描从站节点



图 5.19 扫描从站节点

(5)为了保证配置文件的一致性,还需要将模块的配置文件添加到系统,方法如下:双击 刚刚添加的模块名称,选择"配置文件"选项卡,依次点击"下载文件"和"复位系统"



图 5.20 模块配置文件下载



(6) 复位成功后,双击"CANBUS_0",在右侧"配置主站"选项卡界面"输入 IO 映射关系"和"输出 IO 映射关系",可以看到模块的物理输入输出端口和软件的控制端口的映射关系。在"通用输出 IO 监控"和"通用输入 IO 监控"界面可以看到当前模块的输入输出情况。

																_
」 1種(P) 控制器(C) 種序(M) 仕房(I) 頃は	((D) 上具(T) 远坝(O) 箇口(W)	帮助(H)	n. 1 <b></b>	승수에 위원 프레이드		6	a. 🗛 =	0=0 (	. 0.							1
		FLASH G		控制 蕭型司	5:SMC604(	(604)	13 13	G G)	0 0							
※回帰って二世を中点(物味)。	📲 🐘 🖏 auto:undim "dim Em32IN	Em32 ▼ 🕲 🕲 📬	年日は	E 199   I	▶ 9 <u>3</u> 0											
[程	==开始== main.bas CANOpe	m设备编辑器													•	×
□ 穀 项目[CANopenModule]	配置主站 配置基站 西方文件															
	主站信息	同步报文	- A	跳报文							7					
B main. bas	タ 総 CANBUS D			能同步报文	(生产				▼ 使能	心跳报了	て生产					
□-Ⅲ 设备[CANOpen] □-暦 CANBUS 0	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	κ.	COP-T	D. 10.0	80		A		di denti 12		4000					
			(00B-1.	0.10#	0000	3	•		王产时间	j(ms):	4000		*			
CANBUS_1	波特率: 1000K		循环是	期(us):	2000		*									
	••••••••••••••••••••·················	10映射关系 横拟骨轮]	(	模拟骨轮	出脑射关系	1										
	设备实际	時期の時期	·····································		端口是		从站井。	5	夺甲之和	8						1
	002-FM32DX-C4	0-15	CAN	·天王	344 -5		2		×±100	J.						
							Ē									
		1														
	本金 入 TOB由自士	输出IO映射														
ommands	利用ノイエロル大力リ															
END 第一述,循环语句,当我就各件成当时,也																
了循环体内的指令块;否则,结束循环																
参数: commands 指令块																
E 意:while循环语句可能一次也不执行循环体																
的指令块;而repeat指令,至少要执行一次循 7件内的指令块,天主持了程序调用																
1体/1月11月之次,小文打了柱序调用																
对象 🗐 代码段 📑 函数帮助																1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>→</b> ậ	× 通用辅	l出IO监视												чx
4 input			▲ 全开	÷ 全关	启动循环点	1次 停止	循环点灯	间隔时间	ms): 50		翻转输出	: 否	-			
4 input 4 input					_	_								-	-	Ē
4 input			0	1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11	12 1	3 14	15 1	5 17	18	19	H
4 input 4 input																
4 input r+:中译于IP			20 2	21 22	23 24	25 26	27 28	29 3	0 31	32 3	13					
E14编译工程 [程编译完成.								A								
E在下载程序到BAM							Ę	前出IO出	腔							
、 ^{111,,114} E在编译工程								- 1		4	前人IO	监控				
[程编译完成.																
LIII Panting and Line States								<b>\</b>								-
·> 请输入调试指令			- -	⊒通	断开											
					支方限内折	0 <b>5 1 1 1 1</b> 1 1 1	中太吃加	(通田北)	нт 🖩	a 酒田:	φ λ τ	<b>a</b> 48	给出工	<b>1</b>	田蛤)	I
			2.5		NUTU RRANITS		vodamind I	an 20070785		100000	02/ \2111	- <i><!--</i--></i>		1994	12482/\	(#111

图 5.21 模块I0映射关系

(7) 至此,添加过程结束,可按照输入输出的映射关系操作扩展 IO 模块上的输入输出点。

5.2.3 应用例程

(1) 程序功能:

在 SMC604 控制器上控制扩展模块 EM32DX-C1 的 IN0 读取, OUT0 输出

a. 当 INO 输入为低电平时, 该模块的 OUTO 输出低电平;

b. 当 INO 输入为低电平时,该模块的 OUTO 输出高电平。

(2) 需要的资源:系统自带,不需要其他的资源。

在 BASIC 编程指令中,可以使用 SMC 系列对应的指令和 NMCS 系列对应的指令来控制 模块的 IO。当使用 SMC 系列的指令时, IO 端口号是按照主站的 IO 端口编号递增扩展的,如 SMC604 控制器作为主站,有 30 路输入,编号为 IN0-IN29,有 16 路输出,编号为 OUT0-OUT15, 根据 IO 编号递增扩展,扩展模块的输入编号为 IN30-IN45,输出编号为 OUT16-OUT33,使用





SMC 系列对应的指令时使用对应输入输出端口号即可。当使用 NMCS 系列的指令时, IO 端口 编号是从 0 开始的,即扩展模块的输入编号为 IN0-IN15,输出编号为 OUT0 – OUT15,使用 NMCS 系列对应的指令时使用对应输入输出端口号即可;

## (3) 工程源码:

```
以下以两套指令做示例说明:
使用 SMC 系列对应指令
auto:
undim *
dim Em32IN
Em32IN=30
                 '扩展模块输入端口为30
dim EM320UT
EM320UT=18
                 '扩展模块输出端口为18
dim EM32INRES
EM32INRES=-1
while true
   If SMCReadInBit (Em32IN) =0 then
       SMCWriteOutBit(EM320UT, 0)
   Else
       SMCWriteOutBit(EM320UT, 1)
   Endif
wend
使用 NMCS 系列对应指令
auto:
undim *
dim Em32IN
Em32IN=0
                '扩展模块输入端口为30
dim EM320UT
EM320UT=0
                '扩展模块输出端口为18
dim EM32INRES
EM32INRES=-1
```

```
while true
```



原厂+的选择

原厂+的服务

的成本

谷

悠原

## (4) 运行程序:

a)将模块 INO 端口与 24V 地接通, INO 有信号输入, OUTO 有输出信号。 b)将 INO 端口与 24V 地断开, INO 无信号输入, OUTO 无输出信号。



+的选择

+的服务

的成本

原厂

原厂

悠原



深圳市雷赛控制技术有限公司

地 址: 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 9 楼

邮 编: 518052

电 话: 0755-26415968

传 真: 0755-26417609

Email: info@szleadtech.com.cn

网址: <u>http://www.szleadtech.com.cn</u>